


## Atualização de Firmware

A Atualização de firmware só pode ser baixada através de rede Wi-Fi de banda larga ou rede celular. O App do Sat-Fi2 não permitirá que o usuário faça o download do firmware através da conexão do Sat-Fi2.

Siga os seguintes passos para atualizar o firmware de seu Sat-Fi2:

Para Android:

1. Selecione  no canto superior direito.
2. Selecione Configurações do App
3. Role para baixo até Checar novo Firmware
4. Selecione Download
5. Selecione Iniciar Download
6. Há duas opções: "Iniciar Atualização" ou "Atualizar Mais Tarde". Iniciar a Atualização irá iniciar a atualização do firmware. Caso selecione Atualizar Mais Tarde, a opção de reconectar à rede Wi-Fi do Sat-Fi2 ficará disponível, e uma barra verde será exibida. Selecione a qualquer momento e continue para o Passo 7.
7. Aguarde a finalização da transferência do firmware para o Sat-Fi2. Após a transferência, o Sat-Fi2 irá reiniciar, e a sequência de LEDs será exibida.

(NOTA: Quando o usuário reconectar ao Sat-Fi2 via App, haverá uma notificação informando que "O Sat-Fi2 foi desligado para executar a Atualização de Firmware.")

Para iPhone:

1. Selecione Configurações no Menu Principal
2. Selecione Atualizar Firmware, e a seguinte mensagem aparecerá: "Procurando a versão atual do firmware do Sat-Fi2"
3. Selecione fazer Download da Atualização. Se não houver atualização disponível, uma mensagem será exibida informando que o firmware está atualizado.
4. Selecione OK quando o App Sat-Fi2 mostrar a mensagem pedindo para desconectar do Sat-Fi2 antes de baixar a atualização.
5. Selecione OK quando solicitado conectar a uma rede Wi-Fi de banda larga para fazer o download da atualização de firmware, ou permita o download utilizando a rede celular no menu de Configurações.
6. Nas Configurações, autorizeDownload através da rede celular caso não haja redes Wi-Fi disponíveis.
7. Selecione Fazer Download para começar
8. Após o download da atualização, conecte ao Sat-Fi2 e selecione Atualizar Sat-Fi para continuar. Enquanto o Sat-Fi2 estiver atualizando, não feche o aplicativo.
9. O Sat-Fi2 irá reiniciar, e os LEDs irão começar a sequência de luzes e desconectar o telefone da rede wi-fi. Isso significa que o Sat-Fi2 está atualizado.
10. Atualizando o atualizador de firmware do Sat-Fi2

(NOTA: Quando o usuário reconectar ao Sat-Fi2 via App, haverá uma notificação informando o usuário que o firmware foi baixado corretamente. Caso tenha sido interrompido ou encontrado um erro, o App irá notificar de que a atualização de firmware foi interrompida.)