

MANUAL DO USUÁRIO

SPOT GEN3™



COMO O SPOT FUNCIONA

- 1** Satélites fornecem o Sinal.
- 2** O SPOT obtém sua localização GPS e envia sua localização junto com a mensagem pré-programada para os Satélites de Comunicação.
- 3** Satélites de Comunicação direcionam sua mensagem para antenas de satélites específicas ao redor do mundo.
- 4** Antenas de Satélites e Rede Global encaminham sua localização e mensagem para a rede apropriada.
- 5** Sua mensagem e localização são entregues a seus contatos por email, SMS ou notificação de emergência para o Centro Internacional de Emergência e Resgate GEOS.



MAPEAMENTO SPOT

Quando o SPOT envia uma mensagem de Email ou SMS para seus contatos ou o Centro Internacional de Coordenação de Resposta de Emergência (IERCC) do GEOS, isso inclui suas coordenadas GPS e um link (apenas para email) para ver sua localização utilizando o Mapeamento SPOT.



PARTE 1: BEM VINDO

Bem vindo à família SPOT! O dispositivo SPOT fornece tecnologia satelital de mensagens, para que todos os amantes do ar livre possam se comunicar através de áreas remotas ao redor do mundo, além do alcance dos celulares. Muito legal, não?

- ▶ O SPOT precisa de uma área com abertura para o céu para obter o sinal GPS e enviar as informações mais precisas de localização. Não funcionará na maneira correta em locais fechados, cavernas, florestas densas. A luz do sol é sempre mais divertida!
- ▶ Mantendo o SPOT com o logo SPOT virado para cima, apontando para o céu, o equipamento terá uma performance mais eficaz, pois a antena é localizada abaixo do logo SPOT. Os Aventureiros mais legais deixam seus SPOTs presos nas mochilas.
- ▶ Mantenha o SPOT afastado, no mínimo, 30,5cm de outros dispositivos GPS, para evitar uma interferência no sinal GPS.

AQUI ESTÃO ALGUMAS COISAS IMPORTANTES A SEREM LEMBRADAS SOBRE SEU SPOT GEN3

Before every adventure, test the Buttons/LED on your device while it's turned off. Once the test has been completed, go outside where the SPOT has a clear view of the sky in all directions and send a Check In message.

SIGA OS PASSOS ABAIXO PARA TESTAR OS BOTÕES/LEDS:

NOTA: Uma vez que os LEDs de AJUDA e S.O.S. piscarem verde, você terá aproximadamente 5 segundos para completar o passo 2 e mais 5 segundos para completar o passo 3. Do contrário, a sequência de teste irá expirar e você terá que começar novamente.

1. Pressione e segure o botão de RASTREIO seguido pelo botão de ENERGIA. Segure por aproximadamente 3 segundos. Os LEDs de AJUDA e S.O.S. devem ficar **verdes**.
2. Pressione e segure os botões S.O.S. e AJUDA ao mesmo tempo. Todos os LEDs irão ficar **vermelhos**.
3. Pressione e segure o botão MENSAGEM PERSONALIZADA e CHECK-IN ao mesmo tempo. Todos os LEDs ficarão **verdes**.

Para começar a usar o seu SPOT, nós recomendamos que você gaste alguns minutos lendo esse Guia do Usuário, então acesse br.FindMeSPOT.com para selecionar um plano de serviço e ativar o seu dispositivo.

TABELA DE CORES DO LED PARA TESTE DE BOTÕES

BOTÕES PRESSIONADOS	LED AJUDA	LED S.O.S.	LED ENERGIA	LED GPS	LED DE ENVIO	LED MENSAGEM PERSONALIZADA	LED RASTREIO	LED CHECK-IN
RASTREIO + ENERGIA	VERDE	VERDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S.O.S. + AJUDA	VERMELHO	VERMELHO	VERMELHO	VERMELHO	VERMELHO	VERMELHO	VERMELHO	VERMELHO
MENSAGEM PERSONALIZADA + CHECK-IN	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

PARTE 2: PRIMEIROS PASSOS

Seu SPOT Gen3 precisa de assinatura para se comunicar. Para fazer isso, simplesmente ative seu dispositivo utilizando as instruções destacadas abaixo.

COM SEU SPOT

DO QUE VOCÊ PRECISA

- Seu SPOT Gen3;
- Uma dessas três fontes de alimentação:
 - 4 pilhas AAA de Litium Energizer Ultimate Lithium 8x L92 (inclusas);
 - 4 pilhas recarregáveis AAA Energizer NiMH (NH12)
 - Cabo USB de energia – 5V
- Manual do Usuário

COLOQUE NO APARELHO AS PILHAS INCLUSAS

1. Solte os parafusos para abrir o compartimento de pilhas.
2. Tome nota do Número de Série (ESN) e Código de Autorização, serão usados durante a ativação do serviço.
3. Instale as 4 pilhas AAA Energizer Ultimate Lithium 8x ou as pilhas recarregáveis NiMH.
4. Coloque a tampa de volta e aperte os parafusos com uma chave de fenda ou uma moeda. É importante que você aperte totalmente os parafusos para que a vedagem à prova d'água funcione perfeitamente.
5. Mantenha as pilhas instaladas, mesmo quando estiver com o cabo ligado, para assegurar a performance apropriada do sistema, a alimentação por cabo pode falhar.

Baterias substituíveis - CUIDADO: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

EM FINDMESPOT.COM

DO QUE VOCÊ PRECISA:

- Informações pessoais de Contato
- Informações de contatos em caso de emergência
- Endereço de Email válido
- Informações de Cartão de Crédito
- Número de Série Eletrônico do SPOT (ESN) e código de autorização. Essas informações encontram-se no compartimento de pilhas

ATIVÇÃO DE CONTA:

1. Vá até **FindMeSPOT.com**
2. Usuários antigos devem fazer o login no site. Novos usuários devem fazer o cadastro;
3. Siga os passos para ativação do SPOT, não ignore formulários e páginas;
4. Escolha os serviços que gostaria de adicionar ao seu SPOT e avance para terminar o processo de ativação.

NÚMERO DE SÉRIE (ESN) E CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO

Esses números estão localizados no compartimento das pilhas de seu SPOT Gen3. Você precisa desses códigos para ativar sua conta.

NÚMERO DE
SÉRIE ELETRÔNICO (ESN)
CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO





PARTE 3: FUNÇÕES



AJUDA

Peça ajuda a seus amigos e familiares a partir de sua localização GPS, ou peça ajuda a organizações de assistência (Ex: pneu furado, situações onde não haja risco de morte).



MENSAGEM PERSONALIZADA

Deixe que seus contatos saibam onde você está, enviando uma mensagem pré-programada por você, e sua localização GPS.

S.O.S.

S.O.S. Numa emergência, envie um SOS com sua localização GPS para o GEOS, que facilitará sua Busca e Resgate (Ex: Mordida de cobra, picada de aranha, perna quebrada).



CHECK-IN

Diga a seus contatos onde você está e que você está bem numa mensagem pré-programada.



RASTREAMENTO

Automaticamente registra e envia sua localização, além de compartilhar com seus contatos o mapa de sua aventura no Mapeamento SPOT.



ENERGIA

Pressione o botão de energia para ligar seu SPOT; O LED irá acender. Pressione e segure o botão de energia até que o LED pisque rapidamente para desligar seu SPOT.



LUZ GPS

GPS Notifica-o quando o SPOT é capaz ou não de receber informações dos satélites GPS e obter sua localização GPS.



LUZ DE MENSAGEM

Notifica o quando sua mensagem mais recente foi ou não enviada.

PARTE 3: USANDO SEU SPOT

ENERGIA

Há três maneiras de alimentar seu SPOT com energia: 4 pilhas AAA de Litium Energizer Ultimate Lithium 8x L92 (inclusas); 4 pilhas recarregáveis AAA Energizer NiMH (NH12), ou através do Cabo USB de energia – 5V. Mantenha as pilhas instaladas, mesmo quando estiver com o cabo ligado, para assegurar a performance apropriada do sistema, a alimentação por cabo pode falhar. Atenção: As pilhas NiMH de Lithium não são carregadas enquanto o SPOT está utilizando a fonte de energia por cabo USB, e o SPOT Gen3 não é a prova d'água enquanto conectado ao cabo USB.

PARA LIGAR SEU SPOT: apenas pressione e segure o botão de Energia para Ligar, no canto superior esquerdo do aparelho, as luzes se acenderão.

Para desligá-lo, pressione e segure o botão de Energia até que a luz pisque rapidamente.

PARA POUPAR ENERGIA, seu SPOT automaticamente desligará se permanecer mais de 1 hora inativo, a não ser que esteja sendo carregado.

TESTE AUTOMÁTICO

O SPOT realiza um teste automático quando você liga o aparelho pela primeira vez. Durante esse teste, todas as luzes piscarão em movimento circular para indicar que o teste automático está em andamento. Se todas as luzes piscarem em vermelho, o SPOT encontrou alguma falha, favor entrar em contato com o Suporte ao Cliente.

Se apenas as luzes de Energia, GPS e Mensagem piscarem em vermelho ao mesmo tempo, o SPOT tem uma falha de GPS, mas ainda deve enviar mensagens de SOS ou Ajuda sem sua localização GPS.

TESTE INICIAL DE SISTEMA

Realize o teste inicial de sistema para avaliar seu sistema de mensagem, para que o SPOT esteja pronto para enviar mensagens a seus contatos escolhidos.

- 1 Uma vez definidos os contatos para o SPOT Gen3 em sua conta br.FindMeSPOT.com dirija-se a um lugar de céu aberto, para que o SPOT tenha uma boa visibilidade do céu.
- 2 Ligue seu SPOT – Pressione e segure o botão Power, as luzes vão se acender.
- 3 Pressione e segure o botão Check-In até que a luz da função pisque em verde.
- 4 Mantenha o SPOT do lado de fora. A luz de GPS vai piscar em verde assim que o SPOT obtiver sua posição GPS. Assim que o SPOT obtiver sua localização, a luz de Mensagem e GPS vão piscar em verde ao mesmo tempo por 15 segundos para notificar que sua mensagem está sendo enviada com sua localização GPS. A luz de mensagem continuará a piscar em verde até que o ciclo de mensagem se complete.
- 5 Verifique se a mensagem foi recebida por seus contatos. Você pode também ver suas mensagens enviadas em sua conta no site br.FindMeSPOT.com

DICA SPOT

Na sua lista de contatos, coloque seu próprio email ou número de telefone para agilizar o teste!



S.O.S.

A função S.O.S. do SPOT deve apenas ser acionada caso haja uma situação crítica de risco de vida. Ao pressionar o botão de S.O.S., o SPOT envia um alerta para a Central Internacional de Emergência e Resgate GEOS. A Central GEOS notifica as devidas autoridades baseado em suas localizações GPS e dados pessoais. Dependendo de sua localização, as autoridades podem ser Polícia local, Guarda Costeira, Embaixada de seu país e outros órgãos responsáveis ou equipes de busca e resgate. Enviar mensagens falsas de S.O.S. pode responsabilizá-lo pelo pagamento de custos adicionais.

USANDO A FUNÇÃO S.O.S.

Para enviar um alerta S.O.S., abra a capa de proteção e pressione e segure o botão S.O.S. até que a luz pisque em verde. A luz GPS piscará em verde quando o SPOT obtiver sua localização GPS.

Uma vez que sua localização foi obtida, o SPOT enviará sua mensagem S.O.S. com sua localização GPS. As luzes de GPS e Mensagem piscarão em verde. A luz de mensagem continuará a piscar até a próxima mensagem S.O.S., para te notificar que a mensagem mais recente foi enviada.

Se o sinal GPS não for encontrado, a luz de GPS piscará em vermelho. Se possível, você deve se mover para um local com abertura para o céu. A primeira mensagem será enviada em até um minuto após a ativação do S.O.S. com ou sem sua localização GPS. Para todas as mensagens subsequentes, o SPOT continuará a procurar por sua localização GPS por até quatro minutos. A mensagem S.O.S. é enviada a cada 5 minutos até que seja cancelado ou a bateria acabe.

PARA CANCELAR O S.O.S.

Pressione e segure o botão S.O.S. até que a luz pisque em vermelho. Aguarde o SPOT enviar a mensagem de cancelamento, a luz irá parar de piscar em vermelho. A luz de envio de mensagem irá piscar em verde, confirmando o envio da mensagem de cancelamento. Desligando seu SPOT enquanto está em modo S.O.S., NÃO envia uma mensagem de cancelamento de S.O.S.

COMO O SPOT PRIORIZA O S.O.S.

As mensagens de S.O.S. tem prioridade máxima para o SPOT. Quando você envia uma mensagem S.O.S., o SPOT suspende o envio de todas as outras mensagens para permitir o envio contínuo de mensagens S.O.S.

DICA SPOT

Avise seus contatos de emergência quando planejar uma viagem. Quando a Central GEOS receber sua mensagem S.O.S., essas pessoas serão as primeiras contactadas, em busca de informações como seu itinerário, rota planejada ou outros fatores identificadores. Essa informalção ajudará a Central GEOS a trabalhar com Autoridades Locais para enviar as equipes de busca mais apropriadas o mais rápido possível.

AJUDA

Em situações onde não haja risco de vida, peça ajuda de amigos e familiares. Quando você pressiona o botão de Ajuda, seus contatos recebem uma mensagem de SMS/Email com suas coordenadas GPS. Mensagens de Email incluem um link para visualizar sua localização.

USANDO A FUNÇÃO AJUDA

Para enviar uma mensagem de Ajuda, abra a tampa proterora, pressione e segure o botão de Ajuda até que a luz pisque em verde. A luz GPS irá piscar em verde enquanto o SPOT estiver recebendo sua localização GPS dos Satélites.

Uma vez que sua localização GPS foi obtida, o SPOT envia a mensagem de Ajuda com sua localização GPS a cada 5 minutos durante uma hora. A luz GPS e a luz de Mensagem irão piscar em verde. A luz de Mensagem continuará a piscar até que a próxima mensagem programada seja enviada ou até que o modo seja encerrado.

Caso não haja sinal GPS, a luz GPS irá piscar em vermelho.

Se for possível, procure uma área com maior abertura do céu. O SPOT continuará procurando sua localização GPS por até 4 minutos. Caso ela não seja obtida, o SPOT enviará uma mensagem sem sua localização GPS; a luz de GPS irá piscar em vermelho e a luz de Mensagem irá piscar em verde ao mesmo tempo.



PARA CANCELAR

Pressione e segure o botão de Ajuda até que a luz pisque em vermelho. Mantenha o SPOT ligado enquanto ele envia a mensagem de cancelamento da Ajuda. Desligar o SPOT NÃO CANCELA a mensagem de Ajuda. Quando o processo termina, a luz de Mensagem irá piscar em verde, indicando que a mensagem de cancelamento de Ajuda foi enviada.

COMO O SPOT PRIORIZA A AJUDA

As mensagens de Ajuda tem prioridade máxima para o SPOT. Quando você envia uma mensagem de Ajuda, o SPOT suspende o envio de todas as outras mensagens para permitir o envio contínuo dessas mensagens. A única mensagem que é superior à de Ajuda é o S.O.S. Não há necessidade de cancelar nenhuma outra mensagem para solicitar Ajuda ou S.O.S.

DICA SPOT

Faça um planejamento com as pessoas cadastradas na sua função Ajuda para que elas saibam como proceder ao receber a sua mensagem.

CHECK-IN E MENSAGEM PERSONALIZADA

Deixe que seus contatos saibam onde você está enviando uma mensagem com sua localização GPS. Com o recurso de pré-programar sua mensagem, as possibilidades tornam-se infinitas.

As funções de Check-In e Mensagem Personalizada trabalham da mesma maneira. Isso te dá uma flexibilidade para enviar diferentes mensagens, para contatos diferentes, ou adequar suas mensagens para um objetivo específico. Deixe seus contatos saberem sobre o acampamento de hoje, ou que você atingiu seu objetivo, ou que está tudo bem. Com apenas um botão, eles receberão sua mensagem customizada por SMS ou email, contendo sua localização GPS.

USANDO AS FUNÇÕES CHECK-IN E MENSAGEM PERSONALIZADA

Pressione e segure o botão de Check-In ou Mensagem Personalizada até que a luz da função pisque em verde. A luz GPS irá piscar em verde quando o SPOT tiver visibilidade dos satélites e continuará piscando enquanto estiver recebendo sua localização GPS.

Uma vez que sua localização GPS foi obtida, o SPOT envia sua mensagem com sua localização GPS. A luz GPS e de envio de Mensagem piscarão em verde. A mensagem é enviada três vezes durante 20 minutos para garantir o envio da mensagem. Apenas uma mensagem será enviada para seus contatos. A luz de envio de Mensagem continuará a piscar em verde até que você agende uma nova mensagem ou cancele o modo.

Se o sinal GPS não seja encontrado, a luz GPS piscará em vermelho. Se for possível, mova-se para uma área com maior abertura para o céu. O SPOT continuará procurando sua localização GPS por até 4 minutos. Caso isso não ocorra em 4 minutos, o SPOT não enviará sua mensagem. Para tentar novamente, pressione e segure o botão da função. Caso a mensagem não seja enviada, a luz de envio de Mensagem piscará em vermelho.


Check-In ou Mensagem Personalizada podem ser com o Rastreamento ativado.


PARA CANCELAR

Você pode encerrar a transmissão de uma Mensagem Personalizada pressionando e segurando o botão da função até que a luz pisque em vermelho até que a luz pisque em vermelho. Essa ação não cancela nenhuma mensagem anteriormente enviada.

DICA SPOT

Você pode pre-programar suas mensagens de Check-In e Mensagem Personalizada para enviar para diferentes grupos de contatos. Por exemplo, configure uma mensagem para enviar para sua esposa dizendo "Eu te amo!" e outra para seus amigos dizendo que a viagem está incrível!





RASTREAMENTO

Com o SPOT Gen3, seus amigos e familiares podem observar seu progresso quase em tempo real com a Visão Compartilhada do Mapeamento SPOT, dando a eles uma trilha virtual de suas aventuras! Opções de rastreamento em 2 1/2, 5, 10, 30 ou 60 minutos para você selecionar aquele que mais se adequa à sua aventura (custos adicionais de serviço). Saiba mais em br.FindMeSPOT.com

USANDO A FUNÇÃO RASTREAMENTO

Pressione e segure o botão de Rastreamento até que sua luz pisque em verde.

A luz de GPS irá piscar em verde quando o SPOT tiver visibilidade dos satélites e continuará piscando em verde enquanto ele recebe as localizações GPS.

Uma vez que sua localização GPS é obtida, as luzes de GPS e envio de Mensagem piscarão em verde indicando que o SPOT está enviando sua localização como um ponto do mapa. A luz de envio de mensagem continuará a piscar até a próxima mensagem programada ou até que o modo termine.

Se o sinal GPS não for encontrado, a luz GPS piscará em vermelho. Se for possível, procure uma área com maior abertura para céu. Se a localização GPS não for encontrada dentro de 4 minutos, o SPOT não enviará esse ponto do mapa em particular. A luz de GPS piscará em vermelho por aproximadamente 15 segundos, a luz de envio de Mensagem piscará em vermelho até que o SPOT esteja pronto para enviar o próximo ponto do mapa. O SPOT vai tentar obter suas coordenadas GPS novamente no próximo intervalo programado de rastreamento.

PARA CANCELAR

Para parar de enviar mensagens de rastreamento pressione e segure o botão do até que a luz vermelha pisque ou desligue seu SPOT.

RASTREAMENTO ATIVADO POR MOVIMENTO

O Rastreamento do SPOT Gen3 está mais inteligente do que nunca! Um sensor de vibração imbutido envia seu rastreamento apenas quando você está se movendo. Quando o dispositivo estiver parado por mais de 5 minutos, o SPOT entra em modo suspenso do Rastreamento. Automaticamente, o SPOT Gen3 irá enviar mais uma mensagem de rastreamento de sua localização parada. Enquanto estiver parado, o SPOT Gen3 não enviará mensagens de rastreamento. O Rastreamento será ativo após o sensor de vibração detectar movimentação novamente.

SERVIÇOS DE RASTREAMENTO

RASTREIO BÁSICO: Com o Rastreamento básico, mensagens são enviadas a cada 10 minutos, por 24 horas enquanto em movimento, ou até que seja cancelado. Para continuar enviando mensagens de Rastreamento após 24 horas, pressione e segure o botão da função até que sua luz pisque em verde.

NOVO APENAS PARA O SPOT GEN3:

SERVIÇOS DE RASTREIO MELHORADOS: As novas opções de Rastreamento permitem que você "ajuste-o e esqueça-o." Envie mensagens de monitoramento a cada 2 1/2, 5, 10, 30 ou 60 minutos (dependendo do seu plano e preferência) enquanto seu SPOT tiver bateria. Para definir a frequência de seu monitoramento do Rastreamento, faça login na sua conta em br.FindMeSPOT.com e escolha 'ver/editar funções SPOT' na aba Meu SPOT.

ATENÇÃO: fazendo qualquer alteração na frequência do Rastreamento requer uma reconfiguração do dispositivo para atualizar as configurações.

DICA SPOT

Mantenha o controle de todas as suas aventuras fazendo upload de suas viagens no SPOT Adventures. Compartilhe com amigos e familiares, poste fotos, conte a história mais incrível de sua aventura.



PARTE 4: FUNÇÕES DO SISTEMA E INDICADORES

AGENDAMENTO DAS MENSAGENS DO SPOT

O SPOT foi desenvolvido para fornecer a melhor qualidade de serviço e confiabilidade. Para a melhor performance, mantenha sempre seu SPOT com o logo SPOT virado para cima com a abertura para o céu. A recepção pode ser interferida por morros, colinas, prédios, telhados metálicos, e outros meios de obstrução, então é normal que algumas mensagens por acaso não sejam enviadas. É por isso que o SPOT automaticamente envia múltiplas mensagens em cada modo, dando uma grande confiança geral no produto. Em alguns modos isso significa várias tentativas para o envio da mesma mensagem, enquanto em outros modos isso significa atualiza regularmente suas coordenadas GPS enviando novas mensagens com as informações mais recentes.

GPS

A luz de GPS notifica-o quando ou não o SPOT é capaz de se comunicar com os Satélites e obter sua localização GPS.

- **VERDE** - A luz GPS pisca em verde se o SPOT estiver procurando/tiver obtido sua localização GPS.
- **VERMELHO** - A luz GPS pisca em vermelho se o SPOT não tem comunicação com os Satélites/não obteve sua localização GPS. Se a luz do GPS piscar em vermelho, você precisa se mover para uma área com maior visibilidade para o céu.

POSICIONAMENTO DE SEU SPOT

A posição de seu SPOT pode fazer diferença. Para a melhor performance, mantenha sempre o logo virado para cima (a antena do SPOT fica localizada abaixo do logo SPOT).



INDICADORES DE MENSAGENS

Para todas as funções, o SPOT mostra o que está acontecendo.

INDICADOR	PISCANDO EM VERDE	PISCANDO EM VERMELHO
GPS	Procurando o sinal GPS	A localização GPS falhou, mova-se para uma nova localização
ENVIO DE MENSAGEM	Transmissão de Mensagem em progresso	A última mensagem não foi enviada
CHECK-IN OU MENSAGEM PERSONALIZADA	Sequência de Mensagem em progresso	Mensagem da sequência foi cancelada
AJUDA	SPOT no modo Ajuda	Ajuda foi cancelada
S.O.S.	S.O.S. acionado	S.O.S. foi cancelado
RASTREAMENTO	Rastreo ativado	Rastreo foi cancelado
POWER	SPOT ligado	Bateria fraca

PERFORMANCE DO GPS

O SPOT conta com um chipset de sensibilidade extremamente alta, para te dar a melhor performance. Apesar de o transmissor de mensagens do SPOT também ter altíssima qualidade, pode haver momentos em que o SPOT tenha sinal GPS, mas a mensagem não seja transmitida aos satélites devido a bloqueios do meio ambiente. Procure sempre estar em locais com uma boa abertura para o céu.

PARTE 5: CUIDADOS E SUPORTE

VIDA-ÚTIL E USO DAS PILHAS

Para uma performance extrema, use pilhas AAA Energizer Ultimate Lithium 8x (L92), Pilhas recarregáveis NiMH ou conecte seu SPOT ao cabo USB de energia. Ao utilizar a conexão USB, as pilhas recarregáveis NÃO SERÃO CARREGADAS. A luz de energia piscará em vermelho quando as pilhas estiverem fracas.

Condições extremas de frio ou calor podem impactar na vida-útil das pilhas. Ande sempre com um pacote extra de baterias. O SPOT também aceita pilhas que não são de Lithium, mas não são recomendadas para a performance elevada. Teste seu dispositivo antes de cada viagem enviando uma mensagem de Check-In para você mesmo.

A performance do SPOT e a vida-útil das pilhas podem diminuir em ambientes onde o chip GPS do SPOT precisa de um tempo mais longo para adquirir sua localização GPS, como tentar enviar mensagem sob folhagem muito densa. Para a melhor performance, use seu SPOT com o logo virado para cima com boa visibilidade do céu. Utilizar baterias não recomendadas pode diminuir a performance do envio de mensagens do SPOT.

O SPOT Gen3 foi desenvolvido com material aderente para o melhor uso ao ar livre. Deixando cair o SPOT em superfícies duras (não é recomendado) pode não danificar o dispositivo, mas pode causar uma grande perda de energia ou danificar as pilhas. Perda de energia pode desligar seu SPOT e suspender toda e qualquer operação no momento. Se deixar o SPOT cair, recomendamos que troque as pilhas para garantir a melhor performance.

Aviso – Pilhas Substituíveis – CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas são substituídas por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as recomendações

Aviso – Área de Explosão: Para evitar interferências com operações explosivas, desligue o seu SPOT Gen3 quando estiver em “Áreas Explosivas” ou áreas com o aviso “Desligue rádio duas vias”. Obedeça todas sinalizações e instruções

Aviso – Atmosfera com Potencial Explosivo: Desligue seu SPOT Gen3 quando estiver em uma área de atmosfera com potencial explosivo e obedeça todas sinalizações e instruções.

Aviso – Marcapasso: A Health Industry Manufacturers Association recomenda manter um espaço de 15 cm (6 polegadas) entre o SPOT Gen3 e um marcapasso a fim de evitar qualquer interferência

COBERTURA

O SPOT funciona no mundo todo, incluindo praticamente toda a América do Norte, Europa, Austrália e boas porções da América do Sul, Norte da África e Ásia, assim como centenas de milhares de milhas quadradas no mar dessas áreas. É importante checar a cobertura do SPOT em seu destino antes de fazer a viagem. Acesse br.FindMeSPOT.com para ver o mapa da cobertura atualizado.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CLIMA

Seu SPOT foi desenvolvido para aventura. Porém, como todo dispositivo eletrônico, ele tem seus limites. O SPOT depende do GPS e de satélites em baixas órbitas terrestres para identificar sua localização e enviar suas mensagens. O transmissor (localizado abaixo do logotipo SPOT) precisa de uma visibilidade desobstruída do céu, ou ao ar livre ou numa área envidraçada, como o painel de um carro. Para sua segurança, mantenha as seguintes condições em mente, relacionadas ao cuidado com seu SPOT:

- Impermeabilidade IP67 – Profundidade de até 1m por 30 minutos O SPOT não é protegido contra água enquanto carregado via USB);
- Temperatura de Funcionamento: -30 a 60 °C (-22 F a +140 F);
- Altitude de Funcionamento: -100 a 6.500 m (-328 a 21.320 pés);
- Umidade e neblina salina avaliados
- Se você exceder 1.127km/h (700 mph), a precisão do GPS diminui.

CONTATOS

Taxas adicionais podem ser aplicadas em algumas regiões. Taxas de envio de SMS de sua operadora de celular podem ser aplicadas.

LIMPEZA

Siga as seguintes regras para a limpeza do exterior de seu SPOT:

- Desligue seu SPOT
- Use um pano úmido macio e sem fiapos e evite muita umidade nos botões e aberturas do SPOT
- Não use sprays, solventes, álcool ou abrasivos
- Não tente abrir a capa do SPOT

RESOLVENDO PROBLEMAS

O SPOT realiza um teste automático a cada vez que você liga o aparelho. Recomendamos que você envie uma mensagem de Check-In antes de cada viagem. Isso também permite que você avalie todo o sistema de mensagens, das condições operacionais à leitura das mensagens por seus contatos. Para maiores informações, visite a sessão de Perguntas Frequentes em nosso site: www.FindMeSPOT.com. For more information, visit the FAQ section on FindMeSPOT.com.

SAIBA MAIS

Visite br.FindMeSPOT.com/Gen3 para as informações mais recentes do SPOT Gen3 e outros produtos e serviços SPOT. Você pode encontrar dicas úteis, depoimentos e vídeos.

Se você não encontrar o que está procurando, não hesite em entrar em contato conosco.

SUPORTE AO CLIENTE

Visite br.FindMeSPOT.com/FaleConosco ou ligue para nossa Central de Suporte ao Cliente:

- Brasil: 0800 723 7768
- América do Norte: 866.OK1.SPOT (866.651.7768)
- Europa: +35 3 1 290 9505

GARANTIA LIMITADA

Seu SPOT tem uma Garantia Limitada de 12 meses (24 meses para clientes da Europa) a partir da data da compra, contra defeitos de fábrica apenas. Para detalhes completos sobre a Garantia ou reivindicações em procedimentos da Garantia, visite

br.findmespot.com/FAQGarantia

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA CLIENTES EUROPEUS

Por este meio, SPOT LLC declara que esse SPOT Gen3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da União Europeia pode ser consultado em FindMeSPOT.com/Regulatory

SALVO ACIMA MENCIONADO, O PRODUTO É VENDIDO "COMO ESTÁ" SEM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA AO PRODUTO, DE MODO QUE NUNCA, INCLUINDO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES, FORMATO, ESPECIFICAÇÕES, FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO PARTICULAR PARA O PRODUTO, OU QUALQUER GARANTIA DE QUE O PRODUTO ESTÁ LIVRE DE DEFEITOS OU PROBLEMAS LATENTES, OU QUE O PRODUTO ESTÁ LIVRE DO INFRINGIMENTO DE PATENTES, MARCAS REGISTRADAS, COPYRIGHT, DIREITOS AUTORAIS SOB QUALQUER TERCEIRA PARTE, E TAIS GARANTIAS ESTÃO AQUI EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.

ESSA GARANTIA LIMITADA GARANTE A ÚNICA E EXCLUSIVA PROTEÇÃO CONTRA QUALQUER DEFEITO NO PRODUTO. EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, NÃO SEREMOS RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO INDIRETO, IMPREVISTO, ESPECIAL, ACIDENTAL OU PUNITIVO, SEJA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, POR NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE EXPRESSA OU OUTROS. NOSSA RESPONSABILIDADE SE LIMITA AO VALOR PAGO PELO PRODUTO, QUE É O OBJETO DE UMA RECLAMAÇÃO. A APLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO OU PAÍS PARA PAÍS.

Esse dispositivo está em conformidade com a Seção 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operações indesejadas.

* Frequência de Transmissão: 1611.25 Mhz - 1618.75 Mhz (4 Canais)

* Energia Externa Máxima: 23.52 dBm EIRP

Esse equipamento foi testado e feito para estar de acordo com os limites de um dispositivo Classe B, sob os termos da Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.

Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais a outros dispositivos de comunicação. Entretanto, não há garantia de que uma interferência não irá ocorrer em certas instalações. Se esse equipamento causar interferência prejudicial a recepção de rádio ou televisão, que pode ser notada se o equipamento ligar e desligar, o usuário é orientado a tentar corrigir a interferência, seguindo um ou mais dos seguintes passos: a) Redirecionar ou mover a antena; b) Afastar o aparelho do receptor de sinal; c) Conectar o equipamento a uma tomada ou circuito diferente do qual o receptor está conectado; d) Consultar o Agente SPOT ou um técnico de televisão ou rádio para ajudar.

Exposição à Radiofrequência: Em caso de preocupação com a exposição durante o uso, o SPOT Gen3 pode ser colocado em qualquer lugar onde não haja contato direto com o corpo (como na parte superior de uma mochila ou uma mesa próxima a você, etc) depois que as funções tenham sido ativadas. O nível de exposição diminui sensivelmente conforme a distância ao SPOT Gen3.

Atenção: Mudanças não espressamente aprovadas pela parte responsável pelas conformidades podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. Esse dispositivo digital Classe B está de acordo com o ICES-003 do Canadá. Esse dispositivo está em conformidade com Industry Canada isento dos padrões de licença RSS. Esse dispositivo encontra-se em conformidade com os requerimentos de prevenção do sítio Radioastronômico como especificado no acordo da Fundação Nacional Globalstar de Ciência de 2001. Encontra-se nas conformidades do CFR25.113. Esse dispositivo automaticamente ajusta sua transmissão e frequência de acordo com sua localidade e está de acordo com os requisitos regulatórios internacionais.

O SPOT Gen3 foi manufaturado de tal forma que o produto está em conformidade com o requisito do Artigo 10 (2), pois pode ser operado em pelo menos um Estado Membro conforme examinado e o produto está em conformidade com o Artigo 10 (10), pois não tem restrições em ser colocado em serviço em toda a União Europeia, com exceção da Irlanda. O SPOT Gen3 não pode ser comercializado na Irlanda.



IE IE Não pode ser comercializado na Irlanda



FindMeSPOT.com

© 2020, SPOT, LLC. Para maiores informações, visite FindMeSPOT.com.br

O idioma original desse manual é Inglês. As traduções são fornecidas para sua conveniência. Caso haja contradição entre a tradução e a versão em inglês, a versão original deve ser priorizada.

SPOT™ não é afiliada ou tem qualquer ligação com a Spot Image.

USERG-POR-V2

- ROHS e WEEE
- Certificado pela FCC e CE para emissões, imunidade e segurança
- De acordo com regulação FCC seção 25, tipo de aprovação Canada, Diretiva (2014/53/EU) e padrão de segurança IEC 60950.